

Зажим спиральный поддерживающий ПСО-110-10,6/11,6П-К ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Зажим спиральный натяжной ПСО-110-10,6/11,6П-К предназначен для промежуточного (поддерживающего) крепления самонесущего оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, контактной сети и автоблокировки железных дорог и различных сооружениях. Установка зажима производится без применения инструментов.

2. Технические характеристики

Зажим представляет собой прядь из нескольких спиралей. Протектор выполняется в виде нескольких прядей спиралей. Концы прядей протектора отогнуты от кабеля для предотвращения повреждения оболочки. Пряди силовой спирали и протектора проклеиваются, на внутреннюю поверхность наносится абразив. Зажим сопрягается со стандартной сцепной арматурой, изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к воздействию ветра и гололеда.

Диаметр кабеля, мм	– 10,6-11,6;
Прочность заделки кабеля в зажиме, кН	– 2,5;
Минимальная разрушающая нагрузка, кН	– 6;
Масса зажима, кг	– 0,75;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +70
Комплектация: силовая спираль, протектор, коуш ТР-01	
Длина силовой спирали, мм	– 800±20;
Длина протектора, мм	– 1200±50;
Цветовая маркировка	– синяя.



3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-003-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 25 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.